



PRODUCT NAME

TM58XX

TITLE

TM58XX TICE58 Emulator 操作說明(補充件)

APPLICATION NOTE

操作說明

1. 當選內部 CLOCK 時，振盪頻率為 20MHZ；
2. 當選用外部 CLOCK 時，TICE58 EMULATOR 不支援 RC 振盪，需用 CRYSTAL 來類比。在使用時 TM58POD 板上的 Y1、R1、C1、C2 都必須接（具體數值參考 TICE58 操作說明第 11 頁）。
2. 使用 TICE58 EMULATOR 時，客戶目標板上 OSC1、OSC2 腳接的 CRYSTAL 或 RC 要不接；
4. TICE58 不為目標板提供電源。在使用過程中，目標板上需外接不大於 6V 的電源。