



十速科技股份有限公司  
tenx technology inc.

**TP6916**  
**USB hands-free**  
**Phone**  
**with USB Mouse**

---

# TP6916

**USB hands-free phone**  
**with USB mouse**

**使用手冊**

十速科技股份有限公司

TEL: 886-2-82571700

886-3-5737682

FAX: 886-2-82571701

886-3-5737632

網址: [www.tenx.com.tw](http://www.tenx.com.tw)

---

**tenx technology, inc.**


Rev.1.0, 2007/04/25

## 目 錄

Step 1 : 安裝 TP6916 USB hands-free phone with USB mouse .....	2
Step 2 : 安裝通話軟體-Skype.....	3
Step 3 : 安裝應用軟體.....	4
Step 4 : 啓動應用軟體.....	7
Step 5 : TP6916 USB hands-free phone with USB mouse操作說明 .....	8
1. 功能介紹.....	8
2. 應用程式視窗功能說明.....	9
⊙ <Ringer/Speaker 音量調整>.....	9
⊙ <Microphone 音量調整> .....	10
⊙ <Ring Files Setting - 鈴聲檔案設定>.....	10
⊙ <Setting – 設定選項> .....	16
⊙ <Skype – 設定選項>.....	25
⊙ <Device – 設定選項> .....	29
⊙ <Mouse – 設定選項>.....	32
⊙ <Option – 設定選項>.....	35

## Step 1：安裝 TP6916 USB hands-free phone with USB mouse

- 首先將 Skype-Mouse 使用 USB 線連接電腦
- 檢查裝置是否正常工作：
  1. 請依下列順序開啓裝置管理員：  
開始 → 控制台 → 系統 → 硬體 → 裝置管理員
  2. 請查看下圖裝置是否都存在：



## Step 2：安裝通話軟體-Skype

- 若您已經安裝好 Skype 軟體，可略過此步驟，進行下一項步驟。
- 若您未安裝 Skype 軟體，請至下列網址下載 Skype 軟體：  
<http://skype.pchome.com.tw/>
- 下載完成後，請執行安裝程式檔，並依照視窗指示進行安裝與執行。




SkypeSetup.exe (Skype 安裝軟體)

### Step 3：安裝應用軟體




(1) 執行安裝檔案： (TP6916 安裝檔案)


(2) 進入安裝畫面，請按[Next]鍵。




(3) 填寫 Name 及 Company 空格資料，再按[Next]鍵。




(4) 已預設安裝路徑，請直接按[Next]鍵。




(5) 請按[Next]鍵。




(6) 請按[Install]鍵。



(7) 請按[Finish]鍵，安裝完成。



## Step 4：啓動應用軟體


- (1) 安裝好軟體後，會發現[桌面]上有  圖示。
- (2) 連點滑鼠執行程式後，會出現下列圖示，請選擇[永久開放此程式使用 Skype]項目，再按[確認]鍵。




- (3) 當應用程式開啓後，會在[桌面]右下方[工作列]會顯示  圖示。
- (4) 當在[桌面]右下方[工作列]顯示此  圖示，表示 Skype 已與應用程式連接且有接上 Skype-Mouse，如下圖所示： ([桌面]右下方[工作列])
- (5) 當在[桌面]右下方[工作列]顯示此  圖示，表示 Skype 已與應用程式連接且未接上 Skype-Mouse，如右圖所示： ([桌面]右下方[工作列])
- (6) 當在[桌面]右下方[工作列]顯示此  圖示，表示 Skype 未與應用程式連接且有接上 Skype-Mouse，如右圖所示： ([桌面]右下方[工作列])
- (7) 當在[桌面]右下方[工作列]顯示此  圖示，表示 Skype 未與應用程式連接且未接上 Skype-Mouse，如右圖所示： ([桌面]右下方[工作列])


## Step 5 : TP6916 USB hands-free phone with USB mouse 操作說明

### 1. 功能介紹：




## 2. 應用程式視窗功能說明：

在[工作列]中將滑鼠連續點選兩下[圖示]，或按滑鼠右鍵選擇[Open setting window]，會顯示出應用視窗，如下圖：



### ◎ <Ringer/Speaker 音量調整>


- (1). Ringer：調整來電鈴聲音量大小。
- (2). Speaker：調整話筒音量大小。
- (3). Mute：音量靜音。




圖示 1

**◎ <Microphone 音量調整>**


- (1). Microphone：調整麥克風音量大小。
- (2). Mute：麥克風音量靜音。

**圖示 2****◎ <Ring Files Setting - 鈴聲檔案設定>**


- (1). 測試已設定的來電鈴聲，使用滑鼠點選 Play/Pause 鍵，即可撥放/暫停測試的來電鈴聲，如下圖：




- (2). 停止測試已設定的來電鈴聲，使用滑鼠點選 Stop 鍵，即可停止測試的來電鈴聲，如下圖：




(3). 設定來電鈴聲，使用滑鼠點選 Open/Add file 鍵，即可打開/新增音樂檔，如下圖：




(4). 刪除已設定的來電鈴聲：使用滑鼠點選 Delete 鍵，即可刪除已設定的來電鈴聲，如下圖：




- (5). 選擇上一首已加入的來電鈴聲：使用滑鼠點選 Previous 鍵，即可選擇已加入的來電鈴聲，如下圖：




- (6). 選擇下一首已加入的來電鈴聲，使用滑鼠點選 Next 鍵，即可選擇已加入的來電鈴聲，如下圖：




- (7). 來電鈴聲確認鍵：使用滑鼠點選 Set Current Selected File as Skype Ring 鍵，即可以設定選擇的音樂為 Skype 來電鈴聲，並會跳出確認視窗，如下圖 (注意：設定來電鈴聲後，必須點選 Set Current Selected File as Skype Ring 鍵)：




- (8). 設定回原始的鈴聲：使用滑鼠點選 Use Skype Default Ring 鍵，即可設定回原始鈴聲，並會跳出確認視窗，如下圖：



- (9). 開啟或關閉按鍵聲，使用滑鼠點選 Enable/Disable Key Press Sound 鍵，即可開啟或關閉按鍵聲，如下圖：




- (10). 模式切換視窗，使用<切換鍵>切換，即可看見此視窗為 Mouse mode 或 Skype mode；若要切換 Device Control 或 AP Control，則需勾選 Option 選項的 Switch by Device 或 Switch by AP，如下圖：




或







或




◎ <Setting – 設定選項>




- (1). Auto Run When Windows Startup：勾選此選項，即可在電腦開機後自動連結此應用程式；若無勾選，則不會自動連結此應用程式。如下圖：




- (2). Update Device Data/Time(LCD)：點選此選項，即可更新 LCD 上的日期與時間，如下圖：




(3). Advanced Setting：點選此項目，即可進入進階設定介面，如下圖：




(4). Advanced Setting 介面，如下圖：



(4-1). Windows Audio Device Setting：此項目可選擇聲音輸出入裝置及自動切換成 USB AUDIO 裝置，如下圖：



(4-2). Skype Audio Device Setting：此項目可連接至 skype 的音效裝置設定介面，如下圖：




(4-3). Application Control：勾選此項目可在 skype 撥出或來電時，暫停正在 Media player 撥放的音樂及 Mouse 按鍵或滾輪的靈敏度調整，如下圖：


(注意：暫停 Media player 音樂之功能，需使用 Media player 9.0 以上之版本)





(5). Exit：點選此選項，即可關閉及跳出此應用程式，如下圖：





## ◎ &lt;Skype – 設定選項&gt;




- (1). Connect to Skype：勾選此項目是將應用程式與 skype 介面作連結，方能操控 skype 介面功能，並且 Disconnect to Skype 則會取消勾選，在右下方<工作列>也會顯示  圖示，表示 Skype 已與應用程式連接，如下圖：




- (2). Disconnect to Skype，勾選此項目是將應用程式與 skype 介面斷開連結，將不能操控 skype 介面功能，並且 Connect to skype 則會取消勾選，在右下方<工作列>也會顯示圖示，表示 Skype 已與應用程式斷開，如下圖：




- (3). Run Skype Automatically，勾選此項目時，當開啟此應用程式將會自動執行 skype 的應用程式，反之，不勾選此項目時，當開啟此應用程式將不會自動執行 skype 的應用程式，如下圖：



## ◎ &lt;Device – 設定選項&gt;




- (1). Handset：勾選此項目為選擇手持聽筒之產品，如下圖：  
(注意：需正確選擇所使用之產品，確保功能正常)




(2). Handsfree，勾選此項目為選擇免持聽筒之產品，如下圖：

(注意：需正確選擇所使用之產品，確保功能正常)




◎ <Mouse - 設定選項>




- (1). Right Click → Return to Mouse Mode：此項目為 Option 的進階功能，勾選此項目則當 skype 來電時按滑鼠右鍵，則可保留來電且能繼續使用滑鼠，如下圖：

(注意：此功能需先勾選 Option 選項內的 Switch by AP 才會有效果)




(2). Right Click → Hand up：此項目為 Option 的進階功能，勾選此項目則當 skype 來電時按滑鼠右鍵，則會直接掛斷來電且能繼續使用滑鼠，如下圖：


(注意：此功能需先勾選 Option 選項內的 Switch by AP 才會有效果)



## ◎ &lt;Option - 設定選項&gt;



- (1). Switch by Device：勾選此項目是由使用者自己按切換鍵切換成 Mouse mode 或 Skype mode，如下圖：



(2). Switch by AP：勾選此項目則當 skype 撥出或來電時，由應用程式自己切換成 Mouse mode 或 Skype mode，如下圖：

(注意：勾選此項目後，Mouse 選項才有作用)

